



COVID-19

## MASQUE ALTERNATIF GRAND PUBLIC

Masque anti-projections (MAAP) à usage des professionnels et des particuliers.

## NOTICE D'UTILISATION

### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

### DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce masque est adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19. Il est destiné aux professionnels et aux particuliers. Il est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Sa fonction première vise à prévenir les projections de gouttelettes.

L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières.

Ce masque individuel est destiné à être proposé aux professionnels et particuliers. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

### COMPOSITION

100% PES (polypropylène) avec un traitement de nanotechnologie (EPA\*\*-registration No.: 84189-2)

### ENTRETIEN

Lavage en machine à laver à 60°C avec détergent classique au moins 30 minutes. Séchage en tambour (sèche-linge) 20 minutes à 80°. Ne pas sécher les masques à l'air Libre. Repassage à 120-130°.

Les masques doivent être stockés dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.



---

## PRÉCONISATION D'UTILISATION

Avant manipulation, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.

Positionner le masque en le tenant par les élastiques. Bien recouvrir le nez et la bouche en tenant le masque par l'extérieur.

Vérifier le bon placement du masque par une expiration forte. Le réajuster au besoin.

Une fois le masque positionné, éviter de le toucher et ou de le déplacer.

A chaque changement de masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.

Si besoin de boire ou de manger, changer de masque.

Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque.

Pour retirer le masque : l'enlever par les élastiques (ne pas toucher le devant du masque), le placer dans un sac prévu à cet usage et se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.

---



**CAUDIEARTSHOP**  
2 rue Henri Gaudry  
33930 Vendays-Montalivet  
FRANCE

**[WWW.CAUDIEARTSHOP.COM](http://WWW.CAUDIEARTSHOP.COM)**